



POUR LE JARDIN

CUVE AQUAMOP AVEC SYSTÈME DE POMPAGE DE SURFACE

Il permet d'alimenter un robinet relié à la pompe de surface, laquelle peut être placée dans un rayon de 15 mètres maximum autour de la cuve. La mise en route de la pompe est automatique par simple ouverture du robinet de puisage.



Cuve complète AQUAMOP

De 3000 à 8000 litres.

Munie d'un filtre d'entrée, d'un système de trop plein, d'un tube plongeur anti-remous et d'un dispositif d'aspiration avec crépine de surface.

Référence	Volume	Fiche Technique	Page
CEP2/6022/03	3000 L	6022	12
CEP2/6022/04	4000 L	6022	12
CEP2/6022/05	5000 L	6022	12
CEP2/6022/06	6000 L	6022	12
CEP2/6022/08	8000 L	6022	12



Kit de pompage

- 1 pompe à pressostat intégré auto-amorçante protégée contre la marche à sec
- 1 sortie de cuve 1" avec flexible de 15 ml
- 1 kit de refoulement avec un flexible de 3 ml
- 1 notice de pose

Référence	Fiche Technique	Page
PP58/06	6032	20

Rappel : prévoir un panneau «Eau non potable» par point de puisage.



Options	Référence
Adaptateur de niveau de sortie (faible pente)	ADN12
Filtre de gouttière simplifié	FDG12
Rehausse trou d'homme hauteur 250 mm	RH2/5025EP